TOSHIBA



Toshiba MFP Cleaning Guide



¹Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di pulirla per evitare malfunzionamenti

Top do's



Pulire con un umido, asciugamano disinfettato. Non spruzzare disinfettante direttamente all'MFP



Lo stilo compatibile con pCAP è un'opzion alternativa da toccare

Top don'ts



Non utilizzare detergenti abrasivi (polveri) o materiali abrasivi per la pulizia (spazzolone, spugnetta abrasiva, ecc.)



Non immergere le apparecchiature elettroniche con liquidi detergenti



Non tentare mai di pulire le seguenti parti con alcool: vetro originale, area di scansione (superficie del lungo vetro rettangolare)

Aree di pulizia consigliate:



- Schermo
- Coperchio di alimentazione originale
- Guide carta regolabili all'alimentazione originale
- Copertina per marmellata
- Guide carta regolabili per alimentazione a foglio signolo





¹È necessario chiedere al proprio fornitore di servizi Toshiba autorizzato i passaggi corretti per spegnere l'MFP in modo da non rovinare il disco rigido. Per favore, non interrompere l'alimentazione.