

## Toshiba Barcode Printer Cleaning Guide

Toshiba Barcode-Drucker sind für den Einsatz in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen konzipiert.

Obwohl der normale tägliche Gebrauch von Toshiba-Druckern eine eingeschränkte physische Interaktion durch Benutzer erfordert, hat Toshiba die folgenden Erinnerungsrichtlinien für die Reinigung des Äusseren und des Medieninneren von Toshiba-Barcodedruckern entwickelt:

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
2. Verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit Alkohol oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
3. Sprühen Sie keinen Alkohol oder Reinigungslösung direkt auf den Drucker.
4. Befeuchten Sie ein weiches Tuch und wischen Sie die Abdeckungen vorsichtig ab.
5. Für die Reinigung empfohlene Bereiche:
  - Alle Aussenabdeckungen, Knöpfe und Verkleidungen (ausgenommen LCD und Medienfenster)
  - Innenetikettenrollenhalter, Oberflächen

### Empfohlene Reinigungslösung:



Alkohol oder milde Reinigungslösung.

### Häufigkeit:



Reinigen Sie so oft wie nötig, ohne die Langlebigkeit oder Qualität der Geräte zu beeinträchtigen.

### Zusätzlich Empfehlung:

Das Reinigen und Warten des Barcodedruckers beim Wechseln des Mediums ist eine bewährte Methode, um die Lebensdauer von Verbrauchsmaterialien wie dem Druckerkopf zu verlängern.

\* Weitere Informationen zu Desinfektions- und Reinigungsprozessen erhalten Sie beim Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Das ECDC oder die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten Ihr Bezugspunkt für das medizinische und biologische Fachwissen sein. Bitte beachten Sie die [Umweltreinigung und -desinfektion des ECDC](#).

## Top Do's



Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung ausschalten, um Fehlfunktionen zu vermeiden



Verwenden Sie ein Mikrofaser-Reinigungstuch oder weiche Handtücher



Sprühen Sie den Reiniger auf das Reinigungstuch / Handtuch und wischen Sie die zu reinigende Oberfläche ab



Mit einem feuchten, aber nicht durchnässten / tropfnassen Tuch / Handtuch reinigen



Verwenden Sie zum Reinigen des Druckkopfs, der Sensoren und der Platten die normalen Reinigungsroutinen

## Top Don'ts



Sprühen Sie die Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät



Verwenden Sie keine Scheuermittel (Pulver) oder abrasive Reinigungsmittel (Bürste, Scheuerschwamm usw.)



Tränken Sie die elektronischen Geräte nicht mit Reinigungsflüssigkeit



Versuchen Sie niemals, die folgenden Teile mit Alkohol zu reinigen, sondern verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel: LCD-Display, Medienfenster