

# Toshiba MFP Cleaning Guide

## Top do's



<sup>1</sup> Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout dysfonctionnement



Nettoyer avec un chiffon humide, serviette désinfectée. Ne vaporisez pas Désinfectant directement sur le MFP



Le stylet compatible pCAP est une option alternative au toucher

<sup>1</sup> Vous devez demander à votre fournisseur de services Toshiba agréé les étapes appropriées pour arrêter votre MFP afin que le disque dur ne soit pas endommagé. Veuillez ne pas simplement couper l'alimentation.

## Top don'ts



Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs (poudres) ou de produits de nettoyage abrasifs (brosse à récurer, tampon à récurer, etc.)



Ne pas tremper l'équipement électronique avec du liquide de nettoyage



N'essayez jamais de nettoyer les parties suivantes avec de l'alcool: vitre d'origine, zone de numérisation (surface de la longue vitre rectangulaire)

### Zones de nettoyage recommandées:



- Affichage
- Couvercle d'alimentation d'origine
- Guides papier réglables à l'alimentation d'origine
- Couvercle de bourrage
- Guides papier réglables pour l'alimentation feuille

